



NARKOOTIKUMIDE TESTIMISKOMPLEKTID

IDT3400 protseduurikaart

SÜNTEETILISTE
KANNABINOIDIDE
IDENTIFITSEERIMINE

Ainetest

Enne
kasutamist
lugeda

Ettevaatusabinõuna tuleks narkootiliste ainete käsitlemisel ja testseadmete kasutamisel kanda kindaid ja kaitseprille. Ärge vigastage ühtegi seadme osa. Ärge eemaldage sondi, kui kapsel on purunenud. Ebatoenäolisel juhul, kui aine lekib, loputage kahjustatud piirkonda põhjalikult veega. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kõik tulemused on oletatavad. Vajaduse korral võib pädev laboratoorium teha täiendavaid teste, mis võimaldab täiendavat identifitseerimist.

Testi ettevalmistamine	1	Eemaldage Smart-Tip™ sond test-seadmest	
	2	Kahtlustatava aine proov.	
		Taimne aine	Valge pulber
		Puudutage proovi Smart-Tip™ sondiga. Veenduge, et otsik on täielikult kaetud.	Puudutage proovi Smart-Tip™ sondiga.

Testi ettevalmistamine	3	Lukustage Smart-Tip™ sond test-seadmisse. Vajutage jõuliselt.	STOP Ärge jätkake, kui sond ei ole fikseeritud painduvate tihvtide alla ja seda ei saa test-seadmest eemaldada.	Identifitseerimine	4	Pigistage pöidla ja nimetissõrmega kambrit 1, kuni kapsel puruneb.	5	Loksutage testseadet ettevaatlikult 2–3 sekundit.

Tulemused		Kollase värvi ilmnemine näitab sünteetilise kannabinoidi olemasolu, näiteks:	
		Naftoüülindoolid: JWH - 007, 011, 015, 016, 018, 019, 020, 022, 072, 073, 081, 098, 122, 133, 180, 182, 200, 210, 213, 398, 424.	
		Bensoüülindoolid: AM - 223, 694, RCS - 4.	
		Naftoüülpürroolid: JWH - 030, 031, 145, 147, 307, 309, 368, 369, 370.	
		Kui kollast värvi ei teki, siis eespool nimetatud aineid ei esine. * Test ei reageeri järgmistele ainetele:	
		Klassikalised kannabinoidid: THC, muud kanepi koostisosad ja nende struktuuriliselt seotud sünteetilised analoogid, nt. HU-210, AM-906, AM-411, O-1184.	
		Mitteklassilised kannabinoidid: tsükloheksüülfenoolid või 3-artüülsükloheksanoolid nagu CP-47, 497-C8, CP-55 940, CP-55 244.	
		Fenüülsetüülindoolid: nagu JWH - 203, 250.	
		Jätkake lahjendamisega (sammud 6-9), olenemata sellest, kas värv ilmus või mitte.	

Lahjendamine	6	Pigistage pöidla ja nimetissõrmega kambrit 2, kuni kapsel puruneb.	7	Loksutage testseadet ettevaatlikult 2-3 sekundit.
				Oodake 5 minutit. Testiaken soojeneb. See on normaalne.

Lahjendamine	8	Pigistage pöidla ja nimetissõrmega kambrit 3, kuni kapsel puruneb.	9	Loksutage testseadet ettevaatlikult 2-3 sekundit.
				Testiaken soojeneb. See on normaalne.



Kõrvaldamine

Pärast lahjendamist võib testikomplekti ohutult prügikasti visata.

01-19



Tootja IDenta Ltd
www.identa-corp.com
Patenteeritud tehnoloogia
Valmistatud Iisraelis