



UIMASTITE TESTIKOMPLEKTID

IDT9000T protseduuri kaart

UIMASTITE ÜLDINE SÕELUMISTEST

Ainete ja jääkide test

**Lugege
enne
kasutamist**

Uimastite käsitlemisel ja testimisseadmete kasutamisel tuleb kanda ettevaatusabinõuna kindaid ning kaitseprille. Ärge torgake seadme ühtegi osa läbi. Ärge eemaldage sondi, kui kapsel on purunenud. Lõhke korral loputage vastavat ala korralikult veega. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kõik tulemused on eeldatavad. Vajaduse korral annab täpsemaid tulemusi pädve analüüsilabor.

Testi ettevalmistamine	1	Eemaldage testimisseadme Smart-Tip™-i sond.	2	Võtke analüüsitava aine või pinna proov. (Mitte kasutada taimsete materjalidega.) Pulber ja jääkmaterjal Pühkige Smart-Tip™-i sondi paberit vastu analüüsivat ainet või pinda.

Testi ettevalmistamine	3	Lukustage Smart-Tip™-i sond testimisseadmesse. Vajutage kindlalt peale. 	Ärge jätkake enne, kui sond on painduvate varraste all kindlalt lukustunud ja seda ei saa testimisseadmest eemaldada.	4	Pigistage pöidla ja nimetissõrmega 1. kambrit, kuni kapsel puruneb.	5	Raputage testimisseadet õrnalt 2–3 sekundit.
			Kamber 1 tuvastamine				

Kamber 1 tulemused		Pruuni pulbri korral näitab lillakaspunane värvus esi- või tagaaknas pruuni heroini olemasolu. Muu kui pruuni pulbri korral näitab lillakaspunane värvus esi- või tagaaknas mõne loetletud uimasti olemasolu (vt loendit allpool).
		Roheline või rohekassinine värvus esi- või tagaaknas näitab (kokaiini baasil) kräki olemasolu.
		Ükskõik millise ülalnimetatud värvuse ilmnemisel jätkake sammuga „Kõrvaldamine“. Kui ükski ülaltoodud värvustest ei ilmu, jätkake 6. sammuga.

Kamber 2 tuvastamine	6	Pigistage pöidla ja nimetissõrmega 2. kambrit, kuni kapsel puruneb.	7	Raputage testimisseadet õrnalt 2–3 sekundit.

Kamber 2 tulemused		Lillakaspunane värvus esi- või tagaaknas näitab aluseliste alkaloidsete ainete (võimalikud uimastid, vt loendit allpool) loetletud uimasti olemasolu.
		Roheline või rohekassinine värvus esi- või tagaaknas näitab kokaiini olemasolu.
		Kui ükski ülaltoodud värvustest ei ilmu, <u>ei esine</u> proovis ülaltoodud ega loetletud uimasteid.

Loend	Esineda võib üks järgmistest uimastitest:
	heroiin, amfetamiin, metamfetamiin, ecstasy/MDMA, bensedroon, bufedroon, karfentanüül, katinoon, DMT, EAPB, fentanüül, ketamiin, mCPP, MDMAI, MDPBP, MDPV, mefedroon, metadoon, metkatinoon, metülool, MPA, PCP, pentedroon, pentülool, PMA, PMMA, 2-aminoindaan (2-AI), muud sünteetilised/uudisuimastid.



Kõrvaldamine

Testikomplekti saab ohutult kõrvaldada koos olmejäätmetega.



Tootja IDenta Ltd
www.identa-corp.com
Patenditud tehnoloogia
Toodetud Iisraelis